

CZ – Bezpečnostní pokyny pro dekorativní LED vložku

Tento výrobek slouží výhradně jako dekorativní osvětlení pro vnitřní použití. Není určen jako hračka. Uchovávejte mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Výrobek obsahuje malé části (např. baterie), které mohou být nebezpečné při spolknutí. Napájení zajišťují 3 knoflíkové baterie typu LR44 – jsou součástí balení. Při výměně baterií dbejte na správnou polaritu (+ / -). Nepoužívejte současně staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Baterie nevystavujte teplu, ohni ani přímému slunečnímu záření. V případě vytečení baterií postupujte opatrně – použijte ochranné rukavice a vložku očistěte suchým hadříkem. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte. Výrobek není vodotěsný – nepoužívejte ve vlhkém prostředí ani venku. Připevnění přísavkou je vhodné pouze na hladké, čisté a suché povrchy. Před upevněním zkontrolujte, zda přísavka pevně drží. Nezasahujte do konstrukce ani se nepokoušejte výrobek opravovat. Poškozený výrobek dále nepoužívejte. Baterie a výrobek nelikvidujte v běžném odpadu. Odevzdejte je na sběrné místo elektroodpadu nebo baterií.

SK - Bezpečnostné pokyny pre dekoratívnu LED vložku

Tento výrobok slúži výhradne ako dekoratívne osvetlenie pre vnútorné použitie. Nie je určený ako hračka. Uchováajte mimo dosahu malých detí a domácich zvierat. Výrobok obsahuje malé časti (napr. batérie), ktoré môžu byť nebezpečné pri prehĺtnutí. Napájanie zabezpečujú 3 gombíkové batérie typu LR44 – sú súčasťou balenia. Pri výmene batérií dbajte na správnu polaritu (+ / -). Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Batérie nevystavujte teplu, ohňu ani priamemu slnečnému žiareniu. V prípade vytečenia batérií postupujte opatrne – použite ochranné rukavice a vložku očistite suchou handričkou. Ak výrobok dlhšie nepoužívate, batérie vyberte. Výrobok nie je vodotesný – nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí ani vonku. Prísavku používajte iba na hladké, čisté a suché povrchy. Pred upevnením skontrolujte, či prísavka pevne drží. Nezasahujte do konštrukcie a nepokúšajte sa výrobok opravovať. Poškodený výrobok ďalej nepoužívajte. Batérie a výrobok nelikvidujte v bežnom odpade. Odovzdajte ich na zberné miesto elektroodpadu alebo batérií.

PL - Instrukcje bezpieczeństwa dla dekoracyjnej płytki śniegu LED

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do dekoracyjnego oświetlenia wewnętrznego. Nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych. Produkt zawiera małe elementy (np. baterie), które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Zasilanie zapewniają 3 baterie guzikowe typu LR44 – są dołączone do zestawu. Podczas wymiany baterii należy zwracać uwagę na prawidłową polaryzację (+ / -). Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnych typów. Nie wystawiaj baterii na działanie ciepła, ognia ani bezpośredniego światła słonecznego. W przypadku wycieku baterii należy zachować ostrożność – użyć rękawic ochronnych i oczyścić komorę suchą szmatką. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie. Produkt nie jest wodoodporny – nie używać w wilgotnym środowisku ani na zewnątrz. Przysawkę mocuj tylko na gładkich, czystych i suchych powierzchniach. Przed przymocowaniem upewnij się, że przysawka trzyma się stabilnie. Nie ingeruj w konstrukcję ani nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie używaj uszkodzonego produktu. Nie wyrzucaj baterii i produktu do zwykłych śmieci – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów lub baterii.

HU - Biztonsági utasítások dekoratív LED hópehelyhez

Ez a termék kizárólag beltéri dekorációs világításra szolgál. Nem játék. Kisgyermektől és háziállatoktól távol tartandó. A termék kis alkatrészeket (pl. elemeket) tartalmaz, amelyek lenyelés esetén veszélyesek lehetnek. Az áramellátást 3 db LR44 típusú gombellel biztosítja – a csomag tartalmazza. Az elemek cseréjekor ügyeljen a helyes polaritásra (+ / -). Ne használjon egyszerre régi és új, illetve különböző típusú elemeket. Ne tegye ki az elemeket hőnek, tűznek vagy közvetlen napfénynek. Szivárgás esetén használjon védőkesztyűt, és törölje száraz ronggyal a rekeszt. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el az elemeket. A termék nem vízálló – ne használja nedves környezetben vagy kültéren. A tapadókorongot csak sima, tiszta és száraz felületen használja. Rögzítés előtt ellenőrizze, hogy a tapadókorong biztonságosan tart-e. Ne nyúljon bele a szerkezetbe, és ne próbálja megjavítani. Sérült terméket ne használjon tovább. Az elemeket és a terméket ne dobja a háztartási hulladékba. Adja le azokat elektromos hulladék vagy elemgyűjtő helyen.

EN - Safety Instructions for Decorative LED Snowflake

This product is intended exclusively as decorative indoor lighting. It is not a toy. Keep out of reach of small children and pets. The product contains small parts (e.g., batteries) that may pose a choking hazard. Powered by 3 LR44 button cell batteries – included in the package. When replacing batteries, observe correct polarity (+ / -). Do not mix old and new batteries or different battery types. Do not expose batteries to heat, fire, or direct sunlight. In case of battery leakage, handle with care – use protective gloves and clean the compartment with a dry cloth. Remove batteries if the product will not be used for a longer period. The product is not waterproof – do not use in humid environments or outdoors. Use the suction cup only on smooth, clean, and dry surfaces. Before attaching, check that the suction cup holds firmly. Do not tamper with the structure or attempt repairs. Do not use a damaged product. Do not dispose of batteries or the product in household waste. Dispose of them properly at an appropriate battery or electronic waste collection point.

DE - Sicherheitshinweise für dekorative LED-Schneeflocke

Dieses Produkt ist ausschließlich als dekorative Innenbeleuchtung vorgesehen. Es ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren aufbewahren. Das Produkt enthält Kleinteile (z. B. Batterien), die beim Verschlucken gefährlich sein können. Die Stromversorgung erfolgt über 3 Knopfzellen vom Typ LR44 – im Lieferumfang enthalten. Achten Sie beim Batteriewechsel auf die korrekte Polarität (+ / -). Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien gleichzeitig und mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen. Batterien nicht Hitze, Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Bei ausgelaufenen Batterien vorsichtig vorgehen – Schutzhandschuhe tragen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, Batterien entnehmen. Das Produkt ist nicht wasserdicht – nicht in feuchter Umgebung oder im Freien verwenden. Saugnapf nur auf glatten, sauberen und trockenen Oberflächen verwenden. Vor der Befestigung prüfen, ob der Saugnapf fest haftet. Nicht in die Konstruktion eingreifen oder versuchen, das Produkt zu reparieren. Beschädigte Produkte nicht weiterverwenden. Batterien und Produkt nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie diese ordnungsgemäß bei einer Sammelstelle für Elektro- oder Batteriemüll.

RO - Instrucțiuni de siguranță pentru fulgul decorativ cu LED

Acest produs este destinat exclusiv iluminatului decorativ de interior. Nu este o jucărie. A se păstra departe de copiii mici și de animale de companie. Produsul conține piese mici (ex. baterii) care pot fi periculoase în caz de înghițire. Alimentarea se face cu 3 baterii tip pastilă LR44 – incluse în pachet. La înlocuirea bateriilor, respectați polaritatea corectă (+ / -). Nu amestecați baterii vechi și noi sau baterii de tipuri diferite. Nu expuneți bateriile la căldură, foc sau lumină solară directă. În caz de scurgeri, manipulați cu grijă – folosiți mănuși de protecție și curățați compartimentul cu o cârpă uscată. Dacă nu folosiți produsul o perioadă mai lungă, scoateți bateriile. Produsul nu este impermeabil – nu îl utilizați în medii umede sau în exterior. Ventuza se folosește doar pe suprafețe netede, curate și uscate. Verificați dacă ventuza este bine fixată înainte de utilizare. Nu interveniți asupra construcției și nu încercați să reparați produsul. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat. Nu aruncați bateriile și produsul împreună cu deșeurile menajere. Predați-le la punctele de colectare pentru deșeuri electrice sau baterii uzate.

BG - Инструкции за безопасност за декоративна LED снежинка

Този продукт е предназначен само за декоративно осветление за вътрешна употреба. Не е играчка. Пазете далеч от малки деца и домашни любимци. Продуктът съдържа малки части (напр. батерии), които могат да бъдат опасни при поглъщане. Захранва се с 3 броя батерии тип LR44 – включени в комплекта. При смяна на батериите спазвайте правилната полярност (+ / -). Не използвайте едновременно стари и нови батерии или различни типове. Не излагайте батериите на топлина, огън или пряка слънчева светлина. При изтичане на батерии – използвайте предпазни ръкавици и почистете отделението със суха кърпа. Ако няма да използвате продукта дълго време, извадете батериите. Продуктът не е водоустойчив – не го използвайте във влажна среда или на открито. Вакуумната вендуза се използва само върху гладки, чисти и сухи повърхности. Преди поставяне проверете дали вендузата е здраво закрепена. Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате продукта. Не използвайте повреден продукт. Батериите и продуктът не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Предайте ги в подходящ пункт за събиране на електронен или батериен отпадък.

UA - Інструкція з безпеки для декоративної LED-сніжинки

Цей виріб призначений виключно для декоративного освітлення в приміщенні. Це не іграшка. Тримайте подалі від дітей і домашніх тварин. Виріб містить дрібні деталі (наприклад, батарейки), які можуть бути небезпечні при ковтанні. Працює від 3 кнопкових батарейок типу LR44 – входять у комплект. При заміні батарейок дотримуйтеся правильної полярності (+ / -). Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки або різні типи. Не піддавайте батарейки дії тепла, вогню або прямого сонячного світла. У разі витоку використовуйте захисні рукавички й очистіть відсік сухою ганчіркою. Якщо ви не плануєте використовувати виріб протягом тривалого часу, витягніть батарейки. Виріб не є водонепроникним – не використовуйте у вологому середовищі чи на вулиці. Присоска підходить лише для гладких, чистих і сухих поверхонь. Перед кріпленням переконайтеся, що присоска добре тримається. Не втручайтеся в конструкцію виробу й не намагайтеся самостійно його ремонтувати. Не використовуйте пошкоджений виріб. Не викидайте батарейки та виріб у побутове сміття. Утилізуйте їх на відповідному пункті збору електронних відходів або батарейок.

LT - Saugos nurodymai dėl dekoratyvinės LED snaigės

Šis gaminys skirtas tik dekoratyviniam vidaus apšvietimui. Tai nėra žaislas. Laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Gaminyje yra smulkių dalių (pvz., baterijų), kurios gali būti pavojingos prarijus. Maitinimas – 3 vnt. LR44 tipo mygtukinės baterijos (yra komplekte). Keičiant baterijas laikykitės teisingos poliarizacijos krypties (+ / -). Nenaudokite vienu metu senų ir naujų arba skirtingų tipų baterijų. Neblokuokite baterijų nuo karščio, ugnies ar tiesioginių saulės spindulių. Jeigu baterijos pratekėjo, mūvėkite apsaugines pirštines ir nuvalykite skyrelį sausa šluoste. Jei gaminio ilgai nenaudosite, išimkite baterijas. Gaminys nėra atsparus vandeniui – nenaudokite drėgnoje aplinkoje ar lauke. Siurbtukas tinkamas tik lygiems, švariems ir sausiems paviršiams. Prieš tvirtinant patikrinkite, ar siurbtukas gerai laikosi. Neardykite ir nebandykite taisyti gaminio. Nenaudokite, jei gaminys pažeistas. Baterijų ir gaminio nemeskite į bendrąsias šiukšles. Priduokite į atitinkamą baterijų ar elektronikos atliekų surinkimo punktą.

LV - Drošības norādījumi dekoratīvajai LED sniegpārslīņai

Šis izstrādājums paredzēts tikai iekštelpu dekoratīvam apgaismojumam. Tas nav rotaļlieta. Sargājiet no maziem bērniem un mājdzīvniekiem. Izstrādājumā ir sīkas detaļas (piemēram, baterijas), kuras var būt bīstamas, ja tās tiek norītas. Barošana: 3 gab. LR44 tipa pogveida baterijas – iekļautas komplektā. Nomainot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti (+ / -). Nelietojiet kopā vecas un jaunas vai dažāda veida baterijas. Nepakļaujiet baterijas karstumam, ugunij vai tiešiem saules stariem. Ja noticis noplūdums, lietojiet aizsargcimdus un iztīriet nodaļījumu ar sausu drāniņu. Ja izstrādājumu ilgstoši nelietosiet, izņemiet baterijas. Izstrādājums nav ūdensizturīgs – nelietojiet mitrā vidē vai ārpus telpām. Piesūceknis der tikai gludām, tīrām un sausām virsmām. Pirms piestiprināšanas pārliecinieties, ka piesūceknis stingri turas. Neiejaucieties izstrādājuma konstrukcijā un nemēģiniet to salabot paši. Nelietojiet bojātu izstrādājumu. Baterijas un izstrādājumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet tos atkritumu savākšanas punktā elektronikai vai baterijām.

EE - Ohutusjuhised dekoratiivse LED lumehelbe kohta

Toode on mõeldud ainult dekoratiivseks sisevalgustuseks. See ei ole mänguasi. Hoida väikelaste ja lemmikloomade eest kättesaamatus kohas. Toode sisaldab väikeseid osi (nt patareisid), mis võivad allaneelamisel olla ohtlikud. Toide: 3 LR44 tüüpi nööppatareisid – kaasas komplektis. Patareide vahetamisel järgige õiget polaarsust (+ / -). Ärge kasutage vanu ja uusi ega erinevat tüüpi patareisid koos. Ärge asetage patareisid kuumuse, tule ega otsese päikesevalguse kätte. Lekke korral kasutage kaitsekindaid ja puhastage patareipesa kuiva lapiga. Kui te ei kasuta toodet pikema aja jooksul, eemaldage patareisid. Toode ei ole veekindel – ärge kasutage niisketes ruumides ega välitingimustes. Vaakumtalla kinnitus sobib ainult siledatele, puhastele ja kuivadele pindadele. Enne paigaldamist veenduge, et iminapp on kindlalt kinnitatud. Ärge sekkuda konstruktsiooni ega proovige toodet ise parandada. Kahjustatud toodet ei tohi kasutada. Patareisid ja toodet ei tohi visata olmeprügisse. Viige need vastavasse elektroonika või patareide kogumispunkti.

FR - Consignes de sécurité pour le flocon décoratif LED

Ce produit est destiné uniquement à un éclairage décoratif intérieur. Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques. Le produit contient de petites pièces

(comme les piles), pouvant être dangereuses si elles sont avalées. Alimentation par 3 piles bouton LR44 – incluses. Lors du remplacement des piles, respectez la polarité correcte (+ / -). Ne mélangez pas piles neuves et usagées ou différents types de piles. Ne pas exposer les piles à la chaleur, au feu ou à la lumière directe du soleil. En cas de fuite, manipulez avec précaution – utilisez des gants de protection et nettoyez le compartiment avec un chiffon sec. Retirez les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ce produit n'est pas étanche – ne l'utilisez pas dans un environnement humide ou à l'extérieur. La ventouse est adaptée uniquement aux surfaces lisses, propres et sèches. Vérifiez que la ventouse est bien fixée avant l'installation. Ne modifiez pas le produit et n'essayez pas de le réparer. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé. Ne jetez pas les piles ou le produit avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte pour déchets électroniques ou piles usagées.

ES - Instrucciones de seguridad para el copo de nieve decorativo LED

Este producto está diseñado exclusivamente para iluminación decorativa en interiores. No es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de niños pequeños y mascotas. El producto contiene piezas pequeñas (como las pilas) que pueden ser peligrosas si se ingieren. Funciona con 3 pilas de botón tipo LR44 (incluidas). Al reemplazar las pilas, respete la polaridad correcta (+ / -). No utilice pilas nuevas y usadas o de tipos diferentes al mismo tiempo. No exponga las pilas al calor, al fuego ni a la luz solar directa. En caso de fuga de las pilas, actúe con precaución: use guantes de protección y limpie el compartimento con un paño seco. Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado, retire las pilas. El producto no es resistente al agua: no lo utilice en ambientes húmedos ni al aire libre. La ventosa es adecuada solo para superficies lisas, limpias y secas. Antes de fijarla, asegúrese de que esté bien adherida. No modifique el producto ni intente repararlo usted mismo. No utilice el producto si está dañado. No deseche las pilas ni el producto con la basura doméstica. Llévelos a un punto de recogida de residuos electrónicos o de pilas usadas.

IT - Istruzioni di sicurezza per il fiocco di neve decorativo a LED

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'illuminazione decorativa da interno. Non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali domestici. Il prodotto contiene piccole parti (ad es. batterie) che possono essere pericolose se ingerite. Alimentazione tramite 3 batterie a bottone tipo LR44 – incluse. Quando si sostituiscono le batterie, rispettare la polarità corretta (+ / -). Non utilizzare batterie nuove e vecchie insieme, né miscelare tipi diversi. Non esporre le batterie al calore, al fuoco o alla luce solare diretta. In caso di fuoriuscita, usare guanti protettivi e pulire il vano batteria con un panno asciutto. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, rimuovere le batterie. Il prodotto non è impermeabile – non utilizzarlo in ambienti umidi o all'esterno. Il fissaggio a ventosa è adatto solo per superfici lisce, pulite e asciutte. Verificare che la ventosa aderisca saldamente prima di fissarla. Non modificare né tentare di riparare il prodotto. Non utilizzare il prodotto se danneggiato. Non smaltire batterie e prodotto nei rifiuti domestici. Conferirli in un centro di raccolta per rifiuti elettronici o batterie esauste.

DK - Sikkerhedsanvisninger for dekorativ LED-snefnug

Dette produkt er udelukkende beregnet til dekorativ indendørs belysning. Det er ikke legetøj. Opbevares uden for små børns og kæledyr's rækkevidde. Produktet indeholder små dele (f.eks. batterier), som kan være farlige, hvis de sluges. Drives af 3 knapcellebatterier af typen LR44 –

medfølger. Ved batteriskift skal den korrekte polaritet (+ / -) overholdes. Brug ikke gamle og nye batterier sammen eller batterier af forskellig type. Udsæt ikke batterierne for varme, ild eller direkte sollys. Ved batterilækage skal der udvises forsigtighed – brug beskyttelseshandsker og rengør batterirummet med en tør klud. Fjern batterierne, hvis produktet ikke bruges i længere tid. Produktet er ikke vandtæt – brug det ikke i fugtige omgivelser eller udendørs. Sugekoppen er kun egnet til glatte, rene og tørre overflader. Kontroller, at sugekoppen sidder fast, før montering. Rør ikke ved konstruktionen og forsøg ikke at reparere produktet selv. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget. Bortskaf ikke batterier og produktet med husholdningsaffald. Aflever dem på et indsamlingssted for elektronikaffald eller brugte batterier.

NL - Veiligheidsinstructies voor decoratieve LED-sneeuwvlok

Dit product is uitsluitend bedoeld voor decoratieve verlichting binnenshuis. Het is geen speelgoed. Buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren houden. Het product bevat kleine onderdelen (zoals batterijen) die gevaarlijk kunnen zijn bij inslikken. Werkt op 3 knoopcelbatterijen type LR44 – inbegrepen. Let bij het vervangen van de batterijen op de juiste polariteit (+ / -). Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende typen samen. Stel batterijen niet bloot aan hitte, vuur of direct zonlicht. Als batterijen lekken, draag beschermende handschoenen en reinig het batterijvak met een droge doek. Verwijder batterijen als het product langere tijd niet wordt gebruikt. Dit product is niet waterdicht – gebruik het niet in vochtige omgevingen of buiten. De zuignap is alleen geschikt voor gladde, schone en droge oppervlakken. Controleer of de zuignap goed vastzit voor bevestiging. Wijzig het product niet en probeer het niet zelf te repareren. Gebruik het product niet als het beschadigd is. Gooi batterijen en het product niet bij het gewone afval. Lever ze in bij een inzamelpunt voor elektronisch afval of gebruikte batterijen.

SE - Säkerhetsanvisningar för dekorativ LED-snöflinga

Denna produkt är avsedd enbart för dekorativ inomhusbelysning. Den är inte en leksak. Förvara utom räckhåll för små barn och husdjur. Produkten innehåller små delar (t.ex. batterier) som kan vara farliga om de sväljs. Drivs med 3 knapcells batterier av typen LR44 – ingår i förpackningen. Följ korrekt polaritet (+ / -) vid batteribyte. Använd inte gamla och nya batterier eller olika typer samtidigt. Utsätt inte batterierna för värme, eld eller direkt solljus. Vid läckage – använd skyddshandskar och rengör batterifacket med en torr trasa. Ta ut batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. Produkten är inte vattentät – använd den inte i fuktiga miljöer eller utomhus. Sugkoppen är endast avsedd för släta, rena och torra ytor. Kontrollera att sugkoppen sitter fast ordentligt före montering. Ändra inte konstruktionen och försök inte att reparera produkten själv. Använd inte produkten om den är skadad. Kassera inte batterier och produkten med hushållsavfall. Lämna dem till en insamlingsplats för elavfall eller använda batterier.

FI - urvaohjeet koristeelliselle LED-lumihutaleelle

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan sisätilojen koristevalaistukseen. Se ei ole lelu. Säilytä poissa pienten lasten ja lemmikkien ulottuvilta. Tuote sisältää pieniä osia (esim. paristoja), jotka voivat olla vaarallisia nieltynä. Toimii kolmella LR44-nappiparistolla – sisältyvät pakkaukseen. Vaihda paristot oikein napaisuutta (+ / -) noudattaen. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja tai eri tyyppisiä samanaikaisesti. Älä altista paristoja lämmölle, tulelle tai suoralle auringonvalolle. Vuotavien paristojen

yhteydessä käytä suojakäsineitä ja puhdista paristolokero kuivalla liinalla. Poista paristot, jos et käytä tuotetta pitkään aikaan. Tuote ei ole vedenkestävä – älä käytä kosteissa tiloissa tai ulkona. Imukuppikiinnitys soveltuu vain sileille, puhtaille ja kuiville pinnoille. Tarkista ennen kiinnittämistä, että imukuppi pysyy kunnolla paikoillaan. Älä tee rakenteellisia muutoksia tai yritä korjata tuotetta itse. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta. Älä hävitä paristoja tai tuotetta sekajätteen mukana. Vie ne asianmukaiseen paristojen tai sähköjätteen keräyspisteeseen.

NO - Sikkerhetsinstruksjoner for dekorativ LED-snøfnugg

Dette produktet er kun beregnet for dekorativ belysning innendørs. Det er ikke en leke. Oppbevares utilgjengelig for små barn og kjæledyr. Produktet inneholder små deler (f.eks. batterier) som kan være farlige hvis de svelges. Drives av 3 knappebatterier av typen LR44 – inkludert. Ved batteribytte, sørg for riktig polaritet (+ / -). Ikke bruk gamle og nye batterier eller ulike typer samtidig. Ikke utsett batteriene for varme, ild eller direkte sollys. Ved lekkasje – bruk vernehansker og tørk batterirommet med en tørr klut. Fjern batteriene hvis produktet ikke skal brukes på lenge. Produktet er ikke vanntett – bruk det ikke i fuktige miljøer eller utendørs. Sugekoppen er kun egnet for glatte, rene og tørre overflater. Kontroller at sugeskoppen sitter godt før bruk. Ikke gjør endringer på produktet eller forsøk å reparere det selv. Ikke bruk produktet hvis det er skadet. Batterier og produkt skal ikke kastes med vanlig avfall. Lever dem til godkjent mottak for elektronisk avfall eller brukte batterier.

GR - Οδηγίες ασφαλείας για διακοσμητική LED νιφάδα χιονιού

Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για διακοσμητικό φωτισμό εσωτερικού χώρου. Δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα. Το προϊόν περιέχει μικρά μέρη (π.χ. μπαταρίες), τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Τροφοδοτείται με 3 μπαταρίες κουμπιού τύπου LR44 – περιλαμβάνονται. Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, τηρείτε τη σωστή πολικότητα (+ / -). Μην χρησιμοποιείτε παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους ταυτόχρονα. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα, φωτιά ή απευθείας ηλιακό φως. Σε περίπτωση διαρροής, χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και καθαρίστε τη θήκη με στεγνό πανί. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο – μην το χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον ή σε εξωτερικούς χώρους. Η βεντούζα είναι κατάλληλη μόνο για λείες, καθαρές και στεγνές επιφάνειες. Ελέγξτε ότι η βεντούζα είναι καλά τοποθετημένη πριν τη χρήση. Μην τροποποιείτε ή προσπαθείτε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι κατεστραμμένο. Μην πετάτε το προϊόν και τις μπαταρίες στα κοινά απορρίμματα. Παραδώστε τα σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων ή χρησιμοποιημένων μπαταριών.

МК - Безбедносни упатства за декоративна LED снегулка

Овој производ е наменет исклучиво за декоративно осветлување во внатрешни простории. Не е играчка. Чувајте го надвор од дофат на мали деца и домашни миленици. Производот содржи мали делови (на пр. батерии) кои можат да бидат опасни ако се проголтаат. Се напојува со 3 копчести батерии тип LR44 – се вклучени. При замена на батериите, обрнете внимание на правилната поларност (+ / -). Не користете стари и нови батерии или различни типови истовремено. Не изложувајте ги батериите на топлина, оган или директна сончева светлина. При истекување, носете заштитни ракавици и исчистете го лежиштето со сува крпа. Ако не го

користите производот подолг период, извадете ги батериите. Производот не е водоотпорен – не го користете во влажна средина или надвор. Вакум-присоска е соодветна само за мазни, чисти и суви површини. Проверете дали е добро прицврстена пред употреба. Не го модифицирајте ниту обидувајте се да го поправите сами. Не го користете доколку е оштетен. Не ги фрлајте батериите и производот во обичен отпад. Однесете ги на соодветно место за собирање електронски отпад или батерии.

SI - Varnostna navodila za dekorativno LED snežinko

Ta izdelek je namenjen izključno za dekorativno osvetlitev v notranjih prostorih. Ni igrača. Hranite izven dosega majhnih otrok in hišnih ljubljencev. Izdelek vsebuje majhne dele (npr. baterije), ki so lahko nevarni, če jih pogoltnemo. Napajanje z 3 gumbnimi baterijami tipa LR44 – priložene. Pri menjavi baterij upoštevajte pravilno polariteto (+ / -). Ne uporabljajte starih in novih baterij ali različnih vrst hkrati. Baterij ne izpostavljajte toploti, ognju ali neposredni sončni svetlobi. Če baterije iztečejo, uporabite zaščitne rokavice in očistite predalček s suho krpo. Če izdelka dlje časa ne uporabljate, baterije odstranite. Izdelek ni voodootporen – ne uporabljajte ga v vlažnem okolju ali na prostem. Prisesek je primeren le za gladke, čiste in suhe površine. Pred uporabo preverite, ali prisesek trdno drži. Ne posegajte v konstrukcijo in ne poskušajte izdelka popraviti sami. Poškodovanega izdelka ne uporabljajte. Baterij in izdelka ne odvrzite med običajne odpadke. Oddajte ju na ustrezno zbirno mesto za elektronske odpadke ali rabljene baterije.

RS - Безбедносна упутства за декоративну ЛЕД пахуљу

Ovaj proizvod je намењен искључиво за декорativno осветљење у унутрашњости. Није играчка. Чувајте ван домаћаја мале деце и кућних љубимаца. Производ садржи мале делове (нпр. батерије) који могу бити опасни ако се прогутају. Напаја се са 3 дугмасте батерије типа LR44 – укључене су. Приликом замене батерија, водите рачуна о исправној поларности (+ / -). Не користите истовремено старе и нове батерије или различите типове. Не излажите батерије топлоти, ватри или директној сунчевој светлости. У случају цурења батерија, користите заштитне рукавице и очистите одељак сувом крпом. Ако производ не користите дуже време, извадите батерије. Производ није водоотпоран – не користите га у влажним условима или на отвореном. Причвршћивање вакуумским држачем је погодно само за глатке, чисте и суве површине. Пре употребе проверите да ли држач добро стоји. Не вршите модификације нити покушавајте сами да поправљате производ. Немојте користити оштећен производ. Батерије и производ не одлажите са обичним отпадом. Однесите их на одговарајуће место за прикупљање електронског отпада или батерија.

HR - Sigurnosne upute za dekorativnu LED pahuljicu

Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za dekorativno osvjetljenje u unutarnjim prostorima. Nije igračka. Čuvajte izvan dohvata male djece i kućnih ljubimaca. Proizvod sadrži sitne dijelove (npr. baterije) koji mogu biti opasni ako se progutaju. Napajanje: 3 dugmaste baterije tipa LR44 – uključene u pakiranje. Prilikom zamjene baterija obratite pozornost na ispravan polaritet (+ / -). Ne koristite istovremeno stare i nove baterije ili različite vrste. Ne izlažite baterije toplini, vatri ni izravnoj sunčevoj svjetlosti. U slučaju curenja baterija koristite zaštitne rukavice i očistite pretinac suhom krpom. Ako proizvod dulje ne koristite, izvadite baterije. Proizvod nije voodootporan – ne koristite ga u vlažnim prostorima niti na

otvorenou. Přijíjání pomocí vakuumske čáše příkladno je samo za glatke, čisté i suhe povrchu. Přije přičvrščívání provjerite čvrstoću přijíjání. Ne mijenjajte konstrukciju i ne pokušavajte sami popravljati proizvod. Ne koristite proizvod ako je oštećen. Baterije i proizvod ne odlažíte s komunalnim otpadom. Predajte ih u odgovarajući centar za elektronički odpad ili rabljene baterije.

BATERIE CENTRUM s.r.o.

CZ – Výrobce/Distributor: BATERIE CENTRUM, s.r.o., Michálkovická 2031/109c, 710 00 Ostrava,
Tel.: +420 596 245 841, email: info@bateriecentrum.cz

SK – Dovožca: BATERIE CENTRUM SK, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, Tel.: 00421 696 982 406,
email: hu@bateriecentrum.cz

HU – Importőr: BATERIE CENTRUM HU KFT., 3600 ÓZD, Vasvár u.33, Hungary,
email: info@bateriecentrum.cz

PL – Importer: TRIXLIN Polska sp. z.o.o. ul. Gazownicza 5/1, Bielsko-Biała, 43-300 Polska,
Tel.: +48881311609, email: info@bateriecentrum.cz