CZ – Bezpečnostní pokyny pro LED dekorační osvětlení na baterie

Výrobek je určen pouze pro dekorativní osvětlení v interiéru. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze baterie správného typu dle návodu. Baterie vkládejte se správnou polaritou (+/−). Nekombinujte nové a použité baterie ani baterie různých typů nebo výrobců. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie. V případě vytečení baterií se nedotýkejte elektrolytu holýma rukama a výrobek nepoužívejte. Výrobek neponořujte do vody ani jej nevystavujte dešti, stříkající vodě nebo nadměrné vlhkosti. Výrobek nezakrývejte a neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně. Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený. Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. LED světelný zdroj není určen k výměně. Po skončení životnosti světelného zdroje vyměňte celý výrobek. Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.

SK - Bezpečnostné pokyny pre LED dekoratívne osvetlenie na batérie

Výrobok je určený iba na dekoratívne osvetlenie v interiéri. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte iba batérie správneho typu podľa návodu. Batérie vkladajte so správnou polaritou (+/−). Nekombinujte nové a použité batérie ani batérie rôznych typov alebo výrobcov. Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie. V prípade vytečenia batérií sa nedotýkajte elektrolytu holými rukami a výrobok nepoužívajte. Výrobok neponárajte do vody ani ho nevystavujte dažďu, striekajúcej vode alebo nadmernej vlhkosti. Výrobok nezakrývajte a neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa. Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený. Výrobok nerozoberajte ani neupravujte. Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba. LED svetelný zdroj nie je určený na výmenu. Po skončení životnosti svetelného zdroja vymeňte celý výrobok. Výrobok používajte iba na účel, na ktorý je určený.

PL - Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące bateryjnego oświetlenia dekoracyjnego LED

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do dekoracyjnego oświetlenia pomieszczeń. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Stosować wyłącznie baterie odpowiedniego typu zgodnie z instrukcją. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/−). Nie należy łączyć nowych i używanych baterii ani baterii różnych typów lub różnych producentów. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. W przypadku wycieku baterii nie należy dotykać elektrolitu gołymi rękami i nie należy używać produktu. Nie zanurzać produktu w wodzie ani nie narażać go na działanie deszczu, rozpryskującej się wody lub nadmiernej wilgoci. Nie przykrywać produktu ani nie umieszczać go w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia. Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony. Nie demontować ani nie modyfikować produktu. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę. Źródło światła LED nie jest przeznaczone do wymiany. Po zakończeniu okresu użytkowania źródła światła należy wymienić cały produkt. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

HU - Biztonsági utasítások elemes LED dekorációs világításhoz

A termék kizárólag beltéri dekorációs világításra szolgál. A termék nem játék. Gyermekektől elzárva tartandó. Kizárólag a használati útmutatóban megadott megfelelő típusú elemeket használjon. Az elemeket a megfelelő polaritással (+/−) helyezze be. Ne használjon együtt új és használt elemeket, illetve különböző típusú vagy gyártójú elemeket. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. Az elemek szivárgása esetén ne érintse meg az elektrolitot puszta kézzel, és ne használja a terméket. A terméket ne merítse vízbe, és ne tegye ki esőnek, fröccsenő víznek vagy túlzott nedvességnek. Ne takarja le a terméket, és ne helyezze hőforrás vagy nyílt láng közelébe. Ne használja a terméket, ha sérült. Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket. Javítását kizárólag szakképzett személy végezheti. A LED fényforrás nem cserélhető. A fényforrás élettartamának lejárta után a teljes terméket ki kell cserélni. A terméket kizárólag rendeltetésszerűen használja.

EN - Safety instructions for battery-powered LED decorative lighting

The product is intended for decorative lighting indoors only. The product is not a toy. Keep out of reach of children. Use only batteries of the correct type as specified in the instructions. Insert the batteries with the correct polarity (+/−). Do not mix new and used batteries or batteries of different types or manufacturers. If the product will not be used for an extended period, remove the batteries. In the event of battery leakage, do not touch the electrolyte with bare hands and do not use the product. Do not immerse the product in water or expose it to rain, splashing water or excessive moisture. Do not cover the product or place it near heat sources or an open flame. Do not use the product if it is damaged. Do not disassemble or modify the product. Repairs may only be carried out by a qualified person. The LED light source is not replaceable. When the light source reaches the end of its service life, replace the entire product. Use the product only for its intended purpose.

DE - Sicherheitshinweise für batteriebetriebene LED-Dekorationsbeleuchtung

Das Produkt ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung in Innenräumen bestimmt. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verwenden Sie nur Batterien des in der Anleitung angegebenen richtigen Typs. Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität (+/−) ein. Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien und keine Batterien unterschiedlicher Typen oder Hersteller. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien. Bei einem Auslaufen der Batterien den Elektrolyten nicht mit bloßen Händen berühren und das Produkt nicht verwenden. Das Produkt nicht in Wasser tauchen und weder Regen, Spritzwasser noch übermäßiger Feuchtigkeit aussetzen. Das Produkt nicht abdecken und nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer aufstellen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Das Produkt nicht zerlegen oder verändern. Reparaturen dürfen nur von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Die LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar. Nach Ablauf der Lebensdauer der Lichtquelle muss das gesamte Produkt ausgetauscht werden. Das Produkt nur bestimmungsgemäß verwenden.

RO - Instrucțiuni de siguranță pentru iluminatul decorativ LED alimentat cu baterii

Produsul este destinat exclusiv iluminatului decorativ în interior. Produsul nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați numai baterii de tipul corect, conform instrucțiunilor. Introduceți bateriile respectând polaritatea corectă (+/−). Nu combinați baterii noi cu baterii uzate și nici baterii de tipuri sau producători diferiți. Dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile. În cazul scurgerii bateriilor, nu atingeți electrolitul cu mâinile goale și nu utilizați produsul. Nu scufundați produsul în apă și nu îl expuneți la ploaie, apă pulverizată sau umiditate excesivă. Nu acoperiți produsul și nu îl amplasați în apropierea surselor de căldură sau a focului deschis. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat. Nu demontați și nu modificați produsul. Reparațiile pot fi efectuate numai de către o persoană calificată. Sursa de lumină LED nu este destinată înlocuirii. La sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, înlocuiți întregul produs. Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost destinat.

BG - Инструкции за безопасност за декоративно LED осветление с батерии

Продуктът е предназначен само за декоративно осветление на закрито. Продуктът не е играчка. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Използвайте само батерии от правилния тип съгласно инструкциите. Поставяйте батериите с правилния поляритет (+/−). Не комбинирайте нови и използвани батерии, както и батерии от различни типове или производители. Ако продуктът няма да се използва за по-дълъг период от време, извадете батериите. В случай на изтичане на батерия не докосвайте електролита с голи ръце и не използвайте продукта. Не потапяйте продукта във вода и не го излагайте на дъжд, пръскаща вода или прекомерна влага. Не покривайте продукта и не го поставяйте в близост до източници на топлина или открит огън. Не използвайте продукта, ако е повреден. Не разглобявайте и не модифицирайте продукта. Ремонти могат да се извършват само от квалифицирано лице. LED светлинният източник не подлежи на смяна. В края на експлоатационния живот на светлинния източник сменете целия продукт. Използвайте продукта само по предназначение.

UA - Інструкції з безпеки для декоративного світлодіодного освітлення на батарейках

Виріб призначений лише для декоративного освітлення в приміщенні. Виріб не є іграшкою. Зберігати в недоступному для дітей місці. Використовуйте лише батарейки відповідного типу згідно з інструкцією. Вставляйте батарейки з дотриманням правильної полярності (+/−). Не використовуйте одночасно нові та використані батарейки, а також батарейки різних типів або виробників. Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу, вийміть батарейки. У разі витікання батарейок не торкайтеся електроліту голими руками та не використовуйте виріб. Не занурюйте виріб у воду та не піддавайте його впливу дощу, бризок води або надмірної вологості. Не накривайте виріб і не розміщуйте його поблизу джерел тепла або відкритого вогню. Не використовуйте виріб, якщо він пошкоджений. Не розбирайте та не модифікуйте виріб. Ремонт може виконувати лише кваліфікована особа. Світлодіодне джерело світла не підлягає заміні. Після закінчення терміну служби джерела світла замініть весь виріб. Використовуйте виріб лише за призначенням.

LT - Baterijomis maitinamo LED dekoratyvinio apšvietimo saugos instrukcijos

Gaminys skirtas tik dekoratyviniam apšvietimui patalpose. Gaminys nėra žaislas. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Naudokite tik tinkamo tipo baterijas, nurodytas instrukcijoje. Įdėkite baterijas laikydamiesi tinkamo poliškumo (+/−). Nenaudokite kartu naujų ir naudotų baterijų arba skirtingų tipų ar gamintojų baterijų. Jei gaminys ilgą laiką nebus naudojamas, išimkite baterijas. Baterijoms ištekėjus, nelieskite elektrolito plikomis rankomis ir nenaudokite gaminio. Nemerkite gaminio į vandenį ir saugokite jį nuo lietaus, vandens purslų ar per didelės drėgmės. Neuždenkite gaminio ir nestatykite jo šalia šilumos šaltinių ar atviros liepsnos. Nenaudokite gaminio, jei jis pažeistas. Gaminio neardykite ir nemodifikuokite. Remontą gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo. LED šviesos šaltinis nėra keičiamas. Pasibaigus šviesos šaltinio eksploatavimo laikui, pakeiskite visą gaminį. Gaminį naudokite tik pagal paskirtį.

LV - Drošības norādījumi ar baterijām darbināmam LED dekoratīvajam apgaismojumam

Izstrādājums ir paredzēts tikai dekoratīvam apgaismojumam iekštelpās. Izstrādājums nav rotaļlieta. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Izmantojiet tikai instrukcijā norādītā atbilstošā tipa baterijas. Ievietojiet baterijas, ievērojot pareizu polaritāti (+/−). Nejauciet jaunas un lietotas baterijas, kā arī dažādu tipu vai ražotāju baterijas. Ja izstrādājums ilgstoši netiks lietots, izņemiet baterijas. Bateriju noplūdes gadījumā nepieskarieties elektrolītam ar kailām rokām un neizmantojiet izstrādājumu. Neiegremdējiet izstrādājumu ūdenī un nepakļaujiet to lietus, ūdens šļakatu vai pārmērīga mitruma iedarbībai. Neapsedziet izstrādājumu un nenovietojiet to siltuma avotu vai atklātas liesmas tuvumā. Neizmantojiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts. Neizjauciet un nepārveidojiet izstrādājumu. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēta persona. LED gaismas avots nav paredzēts nomaiņai. Kad gaismas avota kalpošanas laiks ir beidzies, nomainiet visu izstrādājumu. Izmantojiet izstrādājumu tikai paredzētajam mērķim.

EE - Patareitoitega LED-dekoratiivvalgustuse ohutusjuhised

Toode on ette nähtud ainult dekoratiivseks sisevalgustuseks. Toode ei ole mänguasi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kasutage ainult juhendis ettenähtud õiget tüüpi patareisid. Paigaldage patareid õige polaarsusega (+/−). Ärge kasutage koos uusi ja kasutatud patareisid ega erinevat tüüpi või erinevate tootjate patareisid. Kui toodet pikema aja jooksul ei kasutata, eemaldage patareid. Patareide lekkimise korral ärge puudutage elektrolüüti paljaste kätega ega kasutage toodet. Ärge kastke toodet vette ega laske sellel kokku puutuda vihma, veepritsmete või liigse niiskusega. Ärge katke toodet kinni ega asetage seda soojusallikate või lahtise tule lähedusse. Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud. Ärge võtke toodet lahti ega muutke seda. Remonti võib teostada ainult kvalifitseeritud isik. LED-valgusallikas ei ole vahetatav. Valgusallika kasutusea lõppedes vahetage välja kogu toode. Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel.

FR - Consignes de sécurité pour éclairage décoratif LED à piles

Le produit est destiné uniquement à l’éclairage décoratif intérieur. Le produit n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser uniquement des piles du type approprié indiqué dans la notice. Insérer les piles en respectant la polarité (+/−). Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ni des

piles de types ou de fabricants différents. Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirer les piles. En cas de fuite des piles, ne pas toucher l'électrolyte à mains nues et ne pas utiliser le produit. Ne pas immerger le produit dans l'eau et ne pas l'exposer à la pluie, aux projections d'eau ou à une humidité excessive. Ne pas couvrir le produit et ne pas le placer à proximité de sources de chaleur ou d'une flamme nue. Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé. Ne pas démonter ni modifier le produit. Les réparations doivent être effectuées uniquement par une personne qualifiée. La source lumineuse LED n'est pas remplaçable. À la fin de la durée de vie de la source lumineuse, remplacer l'ensemble du produit. Utiliser le produit uniquement conformément à l'usage prévu.

ES - Instrucciones de seguridad para iluminación decorativa LED a pilas

El producto está destinado únicamente a la iluminación decorativa en interiores. El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilice únicamente pilas del tipo correcto indicado en las instrucciones. Inserte las pilas respetando la polaridad correcta (+/−). No mezcle pilas nuevas y usadas ni pilas de diferentes tipos o fabricantes. Si el producto no se va a utilizar durante un periodo prolongado, retire las pilas. En caso de fuga de las pilas, no toque el electrolito con las manos desnudas y no utilice el producto. No sumerja el producto en agua ni lo exponga a la lluvia, salpicaduras de agua o humedad excesiva. No cubra el producto ni lo coloque cerca de fuentes de calor o llamas abiertas. No utilice el producto si está dañado. No desmonte ni modifique el producto. Las reparaciones solo deben ser realizadas por una persona cualificada. La fuente de luz LED no es reemplazable. Al final de la vida útil de la fuente de luz, sustituya el producto completo. Utilice el producto únicamente para el fin previsto.

IT - Istruzioni di sicurezza per illuminazione decorativa LED a batterie

Il prodotto è destinato esclusivamente all'illuminazione decorativa in ambienti interni. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare esclusivamente batterie del tipo corretto indicato nelle istruzioni. Inserire le batterie rispettando la corretta polarità (+/−). Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove e usate né batterie di tipi o produttori diversi. Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie, non toccare l'elettrolita a mani nude e non utilizzare il prodotto. Non immergere il prodotto in acqua e non esporlo a pioggia, spruzzi d'acqua o umidità eccessiva. Non coprire il prodotto e non collocarlo vicino a fonti di calore o fiamme libere. Non utilizzare il prodotto se danneggiato. Non smontare né modificare il prodotto. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. La sorgente luminosa LED non è sostituibile. Al termine della durata della sorgente luminosa, sostituire l'intero prodotto. Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.

DK - Sikkerhedsanvisninger for batteridrevet LED-dekorationsbelysning

Produktet er udelukkende beregnet til dekorativ belysning indendørs. Produktet er ikke legetøj. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug kun batterier af den korrekte type som angivet i brugsanvisningen. Isæt batterierne med korrekt polaritet (+/−). Bland ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer eller fabrikater. Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal

batterierne tages ud. I tilfælde af batterilækage må elektrolytten ikke berøres med bare hænder, og produktet må ikke bruges. Produktet må ikke nedsænkes i vand eller udsættes for regn, vandstænk eller overdreven fugt. Produktet må ikke tildækkes eller placeres i nærheden af varmekilder eller åben ild. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget. Produktet må ikke adskilles eller ændres. Reparationer må kun udføres af en kvalificeret person. LED-lyskilden kan ikke udskiftes. Når lyskilden har nået slutningen af sin levetid, skal hele produktet udskiftes. Produktet må kun anvendes til det tilsigtede formål.

NL - Veiligheidsinstructies voor decoratieve LED-verlichting op batterijen

Het product is uitsluitend bedoeld voor decoratieve verlichting binnenshuis. Het product is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen houden. Gebruik uitsluitend batterijen van het juiste type zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+/−). Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar en gebruik geen batterijen van verschillende typen of fabrikanten. Verwijder de batterijen als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Raak bij lekkende batterijen de elektrolyt niet met blote handen aan en gebruik het product niet. Dompel het product niet onder in water en stel het niet bloot aan regen, spatwater of overmatige vochtigheid. Dek het product niet af en plaats het niet in de buurt van warmtebronnen of open vuur. Gebruik het product niet als het beschadigd is. Demonteer of wijzig het product niet. Reparaties mogen uitsluitend door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd. De LED-lichtbron is niet vervangbaar. Vervang het volledige product wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Gebruik het product uitsluitend waarvoor het bedoeld is.

SE - Säkerhetsanvisningar för batteridriven dekorativ LED-belysning

Produkten är endast avsedd för dekorativ belysning inomhus. Produkten är inte en leksak. Förvaras utom räckhåll för barn. Använd endast batterier av rätt typ enligt instruktionerna. Sätt i batterierna med rätt polaritet (+/−). Blanda inte nya och använda batterier eller batterier av olika typer eller fabrikat. Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. Vid batteriläckage, rör inte elektrolyten med bara händer och använd inte produkten. Sänk inte ned produkten i vatten och utsätt den inte för regn, vattenstänk eller överdriven fukt. Täck inte över produkten och placera den inte nära värmekällor eller öppen eld. Använd inte produkten om den är skadad. Ta inte isär eller modifiera produkten. Reparationer får endast utföras av en kvalificerad person. LED-ljuskällan är inte utbytbar. När ljuskällans livslängd är slut ska hela produkten bytas ut. Använd produkten endast för avsett ändamål.

FI - Paristokäyttöisen LED-koristevalaistuksen turvallisuusohjeet

Tuote on tarkoitettu ainoastaan koristevalaistukseen sisätiloissa. Tuote ei ole lelu. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä vain käyttöohjeessa määritetyn tyyppisiä paristoja. Aseta paristot oikein päin (+/−). Älä käytä yhdessä uusia ja käytettyjä paristoja tai erityyppisiä tai eri valmistajien paristoja. Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot. Jos paristot vuotavat, älä kosketa elektrolyyttiä paljain käsin äläkä käytä tuotetta. Älä upota tuotetta veteen äläkä altista sitä sateelle, roiskevedelle tai

liialliselle kosteudelle. Älä peitä tuotetta äläkä sijoita sitä lähelle lämmönlähteitä tai avotulta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut. Älä pura tai muokkaa tuotetta. Korjaukset saa suorittaa vain pätevä henkilö. LED-valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähteen käyttöikä päättyy, koko tuote on vaihdettava. Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

NO - Sikkerhetsinstruksjoner for batteridrevet dekorativ LED-belysning

Produktet er kun beregnet for dekorativ belysning innendørs. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk kun batterier av riktig type i henhold til instruksjonene. Sett inn batteriene med riktig polaritet (+/−). Ikke bland nye og brukte batterier eller batterier av forskjellige typer eller fra forskjellige produsenter. Ta ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes over lengre tid. Ved batterilekkasje må elektrolytten ikke berøres med bare hender, og produktet må ikke brukes. Produktet må ikke senkes ned i vann eller utsettes for regn, vannsprut eller høy luftfuktighet. Ikke dekk til produktet, og ikke plasser det i nærheten av varmekilder eller åpen ild. Ikke bruk produktet hvis det er skadet. Produktet må ikke demonteres eller modifiseres. Reparasjoner skal kun utføres av en kvalifisert person. LED-lyskilden kan ikke skiftes ut. Når lyskildens levetid er utløpt, skal hele produktet skiftes ut. Produktet skal kun brukes til det tiltenkte formålet.

GR - Οδηγίες ασφαλείας για διακοσμητικό φωτισμό LED με μπαταρίες

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για διακοσμητικό φωτισμό σε εσωτερικούς χώρους. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του σωστού τύπου σύμφωνα με τις οδηγίες. Τοποθετείτε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+/−). Μην συνδυάζετε καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή διαφορετικών κατασκευαστών. Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής των μπαταριών, μην αγγίζετε τον ηλεκτρολύτη με γυμνά χέρια και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν. Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό και μην το εκθέτετε σε βροχή, πιτσιλιές νερού ή υπερβολική υγρασία. Μην καλύπτετε το προϊόν και μην το τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας ή γυμνή φλόγα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά. Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το προϊόν. Οι επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο άτομο. Η πηγή φωτός LED δεν αντικαθίσταται. Μετά το τέλος της διάρκειας ζωής της πηγής φωτός, αντικαταστήστε ολόκληρο το προϊόν. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.

MK - Безбедносни упатства за декоративно LED осветлување на батерии

Производот е наменет исклучиво за декоративно осветлување во затворени простории. Производот не е играчка. Да се чува подалеку од дофат на деца. Користете само батерии од соодветен тип според упатството. Ставете ги батериите со правилен поларитет (+/−). Не комбинирајте нови и користени батерии, ниту батерии од различни типови или производители. Ако производот нема да се користи подолг период, извадете ги батериите. Во случај на истекување на батериите, не допирајте го електролитот со голи раце и не користете го производот. Не потопувајте го производот во вода и не изложувајте го на дожд, прскање вода

или прекумерна влажност. Не покривајте го производот и не ставајте го во близина на извори на топлина или отворен пламен. Не користете го производот ако е оштетен. Не расклопувајте и не менувајте го производот. Поправките смеат да ги вршат само квалификувани лица. LED изворот на светлина не е наменет за замена. По истекот на работниот век на изворот на светлина, заменете го целиот производ. Користете го производот само за наменетата цел.

SI - Varnostna navodila za baterijsko LED-dekorativno razsvetljavo

Izdelek je namenjen izključno dekorativni razsvetljavi v notranjih prostorih. Izdelek ni igrača. Hranite zunaj dosega otrok. Uporabljajte samo baterije ustreznega tipa, kot je navedeno v navodilih. Baterije vstavite s pravilno polarnostjo (+/−). Ne kombinirajte novih in uporabljenih baterij ali baterij različnih tipov oziroma proizvajalcev. Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije. V primeru puščanja baterij se elektrolita ne dotikajte z golimi rokami in izdelka ne uporabljajte. Izdelka ne potapljajte v vodo in ga ne izpostavljajte dežju, škropljenju vode ali prekomerni vlagi. Izdelka ne prekrivajte in ga ne postavljajte v bližino virov toplote ali odprtega ognja. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan. Izdelka ne razstavljajte in ga ne spreminjajte. Popravila lahko izvaja samo usposobljena oseba. LED-svetlobni vir ni zamenljiv. Po koncu življenjske dobe svetlobnega vira zamenjajte celoten izdelek. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.

SR - Безбедносна упутства за декоративно LED осветљење на батерије

Производ је намењен искључиво за декоративно осветљење у затвореном простору. Производ није играчка. Чувати ван домашаја деце. Користите само батерије одговарајућег типа према упутству. Батерије уметните поштујући правилан поларитет (+/−). Не комбинујте нове и коришћене батерије нити батерије различитих типова или произвођача. Ако производ нећете користити дуже време, извадите батерије. У случају цурења батерија, не додирујте електролит голим рукама и не користите производ. Не потапајте производ у воду и не излажите га киши, прскању воде или прекомерној влази. Не прекривајте производ и не постављајте га у близини извора топлоте или отвореног пламена. Не користите производ ако је оштећен. Не растављајте и не мењајте производ. Поправке сме да обавља само квалификовано лице. LED извор светлости није намењен за замену. По истеку радног века извора светлости замените цео производ. Производ користите само у предвиђену сврху.

HR - Sigurnosne upute za dekorativnu LED rasvjetu na baterije

Proizvod je namijenjen isključivo za dekorativnu rasvjetu u zatvorenim prostorima. Proizvod nije igračka. Čuvati izvan dohvata djece. Koristite samo baterije odgovarajućeg tipa prema uputama. Baterije umetnite pazeći na pravilan polaritet (+/−). Ne kombinirajte nove i rabljene baterije niti baterije različitih vrsta ili proizvođača. Ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije. U slučaju curenja baterija ne dodirujte elektrolit golim rukama i ne koristite proizvod. Ne uranjajte proizvod u vodu niti ga izlažite kiši, prskanju vode ili prekomjernoj vlazi. Ne prekrivajte proizvod i ne postavljajte ga u blizinu izvora topline ili otvorenog plamena. Ne koristite proizvod ako je oštećen. Nemojte rastavljati niti mijenjati proizvod. Popravke smije obavljati samo kvalificirana osoba. LED izvor svjetlosti

nije namijenjen za zamjenu. Nakon isteka vijeka trajanja izvora svjetlosti zamijenite cijeli proizvod. Proizvod koristite samo u svrhu za koju je namijenjen.

BCMAX, s.r.o.

CZ – Výrobce / Manufacturer CZ: BCMAX, s.r.o., Michálkovická 2031/109c, 710 00 Ostrava, Tel.: +420 596 245 841, email: info@bcmax.eu

SK – Distribútor: BATERIE CENTRUM SK, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia, email: info@bcmax.eu

HU – Forgalmazó: BATERIE CENTRUM HU KFT., 3600 ÓZD, Vasvár u.33, Hungary, email: info@bcmax.eu

PL – Dystrybutor: TRIXLINE Polska sp. z.o.o. ul. Gazownicza 5/1, Bielsko-Biała, 43-300 Polska, email: info@bcmax.eu