

## **CZ – Bezpečnostní pokyny pro zahradní LED dekoraci na baterie**

Tento výrobek slouží výhradně jako světelná dekorace. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Není to hračka! Umísťujte mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Ujistěte se, že zapichujete dekoraci do stabilního a vhodného povrchu (např. záhon, květináč, trávnik). Neinstalujte do míst, kde by mohlo dojít k poškození vodiče nebo pouzdra s bateriemi (např. při sečení trávniku). Používejte pouze kvalitní baterie. Vkládejte baterie správně podle polaritního značení (+ / -). Nevkládejte nové a staré baterie dohromady. Vyjměte baterie, pokud výrobek nebudete delší dobu používat. Baterie nevystavujte ohni, vysokým teplotám ani vlhkosti. Likvidujte použité baterie ekologicky – odevzdejte je na sběrné místo. Nepoužívejte, pokud je výrobek viditelně poškozený. Nevystavujte přímému kontaktu s vodou, pokud není kryt baterií zajištěn proti vlhkosti. Nepokoušejte se o opravy sami – v případě závady výrobek zlikvidujte. Nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen. Před uložením vyjměte baterie a dekoraci osušte. Čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu, chemikálie ani abrazivní prostředky. Skladujte na suchém, chladném místě. Výrobek a baterie nesmí být likvidovány spolu s běžným odpadem. Elektroodpad a použité baterie odevzdejte na příslušné sběrné místo.

## **SK - Bezpečnostné pokyny pre záhradnú LED dekoráciu na batérie**

Tento výrobok slúži výhradne ako svetelná dekorácia. Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie. Nie je to hračka! Umiestňujte mimo dosahu malých detí a domácich zvierat. Uistite sa, že dekoráciu zapichujete do stabilného a vhodného povrchu (napr. záhon, kvetináč, trávnik). Neinštalujte na miesta, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu vodiča alebo puzdra s batériami (napr. pri kosení trávniku). Používajte len kvalitné batérie. Batérie vkladajte správne podľa polaritného označenia (+ / -). Nevkladajte nové a staré batérie spoločne. Vyberte batérie, ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať. Batérie nevystavujte ohňu, vysokým teplotám ani vlhkosti. Použité batérie ekologicky zlikvidujte – odovzdajte ich na zbernom mieste. Nepoužívajte, ak je výrobok viditeľne poškodený. Nevystavujte priamemu kontaktu s vodou, ak nie je kryt batérií zabezpečený proti vlhkosti. Nepokúšajte sa o opravy sami – v prípade poruchy výrobok zlikvidujte. Nepoužívajte na iný účel, než na ktorý je určený. Pred uskladnením vyberte batérie a dekoráciu vysušte. Čistite suchou handričkou. Nepoužívajte vodu, chemikálie ani abrazívne prostriedky. Skladujte na suchom a chladnom mieste. Výrobok a batérie sa nesmú likvidovať spolu s bežným odpadom. Elektroodpad a použité batérie odovzdajte na príslušné zberné miesto.

## **PL - Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące ogrodowej dekoracji LED na baterie**

Produkt służy wyłącznie jako dekoracja świetlna. Nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. To nie jest zabawka! Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych. Upewnij się, że dekoracja jest wbijana w stabilne i odpowiednie podłoże (np. rabata, doniczka, trawnik). Nie instalować w miejscach, gdzie przewód lub obudowa baterii mogłyby zostać uszkodzone (np. podczas koszenia trawy). Używaj wyłącznie wysokiej jakości baterii. Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniem biegunów (+ / -). Nie mieszaj nowych i starych baterii. Usuń baterie, jeśli nie zamierzasz używać produktu przez dłuższy czas. Nie wystawiaj baterii na działanie ognia, wysokich temperatur ani wilgoci. Zużyte baterie należy utylizować w sposób ekologiczny – oddać je do punktu zbiórki. Nie używaj, jeśli produkt jest widocznie uszkodzony. Nie narażaj na bezpośredni kontakt z wodą, jeśli pokrywa baterii nie jest zabezpieczona przed wilgocią. Nie próbuj samodzielnie naprawiać – w przypadku awarii należy wyrzucić produkt. Nie używaj do innych celów niż przewidziane. Przed przechowywaniem wyjmij baterie i osusz dekorację. Czyść suchą ściereczką. Nie używaj wody, chemikaliów ani środków ściernych.

Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Produkt i baterie nie mogą być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Zużyte baterie i elektroodpady należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.

#### **HU - Biztonsági utasítások kerti LED dekorációhoz, elemes kivitelben**

Ez a termék kizárólag világító dekorációként használható. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Nem játék! Kisgyermektől és háziállatoktól távol tartandó. Győződjön meg arról, hogy a dekorációt stabil és megfelelő felületbe szúrja (pl. virágágyás, cserép, gyeplő). Ne helyezze el olyan helyre, ahol a vezeték vagy az elemtartó megsérülhet (pl. fűnyírás során). Csak jó minőségű elemeket használjon. Az elemeket a helyes polaritásnak (+ / -) megfelelően helyezze be. Ne keverje az új és a régi elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket. Ne tegye ki az elemeket tűznek, magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek. A használt elemeket környezetbarát módon, gyűjtőhelyen adja le. Ne használja a terméket, ha láthatóan sérült. Ne tegye ki közvetlen vízzel való érintkezésnek, ha az elemtartó nem vízálló. Ne próbálja megjavítani – hiba esetén a terméket selejtezze le. Csak rendeltetésszerűen használja. Tárolás előtt vegye ki az elemeket és szárítsa meg a dekorációt. Csak száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon vizet, vegyszert vagy súrolószert. Száraz, hűvös helyen tárolja. A terméket és az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elektronikai hulladékot és a használt elemeket leadásra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

#### **EN - Safety instructions for garden LED decoration with batteries**

This product is intended solely as a decorative lighting item. Suitable for indoor and outdoor use. Not a toy! Keep out of reach of small children and pets. Ensure the decoration is inserted into a stable and appropriate surface (e.g. flower bed, planter, lawn). Do not install in areas where wires or the battery compartment may be damaged (e.g. during lawn mowing). Use only high-quality batteries. Insert batteries correctly according to the polarity markings (+ / -). Do not mix new and old batteries. Remove batteries if the product will not be used for an extended period. Do not expose batteries to fire, high temperatures, or moisture. Dispose of used batteries in an environmentally friendly way – hand them in at a collection point. Do not use the product if visibly damaged. Do not expose to direct contact with water unless the battery compartment is properly sealed. Do not attempt repairs yourself – dispose of the product in case of malfunction. Use only for its intended purpose. Remove the batteries and dry the decoration before storing. Clean with a dry cloth only. Do not use water, chemicals, or abrasive cleaners. Store in a dry, cool place. The product and batteries must not be disposed of with household waste. Hand in used electronics and batteries at designated collection points.

#### **DE - Sicherheitsanweisungen für LED-Gartendekoration mit Batterien**

Dieses Produkt dient ausschließlich als Lichtdekoration. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Kein Spielzeug! Außer Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren aufbewahren. Stellen Sie sicher, dass die Dekoration in einen stabilen und geeigneten Untergrund gesteckt wird (z. B. Blumenbeet, Blumentopf, Rasen). Nicht an Orten installieren, an denen Kabel oder das Batteriefach beschädigt werden könnten (z. B. beim Rasenmähen). Verwenden Sie nur hochwertige Batterien. Setzen Sie die Batterien gemäß der Polaritätskennzeichnung (+ / -) richtig ein. Mischen Sie keine neuen und alten Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Batterien nicht Feuer, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aussetzen. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umweltgerecht – geben Sie sie an einer Sammelstelle ab. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es

sichtbar beschädigt ist. Setzen Sie es keinem direkten Wasserkontakt aus, wenn das Batteriefach nicht gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Versuchen Sie keine Eigenreparaturen – bei Defekten entsorgen Sie das Produkt. Verwenden Sie es nur bestimmungsgemäß. Entfernen Sie vor der Lagerung die Batterien und trocknen Sie die Dekoration. Nur mit trockenem Tuch reinigen. Kein Wasser, keine Chemikalien oder Scheuermittel verwenden. An einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren. Produkt und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektroaltgeräte und gebrauchte Batterien bitte an einer geeigneten Sammelstelle abgeben.

#### **RO - Instrucțiuni de siguranță pentru decorațiune LED de grădină cu baterii**

Acest produs este destinat exclusiv utilizării ca decorațiune luminoasă. Potrivit pentru utilizare în interior și exterior. Nu este o jucărie! A se păstra departe de copiii mici și de animale de companie. Asigurați-vă că introduceți decorațiunea într-o suprafață stabilă și adecvată (ex. strat de flori, ghiveci, gazon). Nu instalați în locuri unde cablurile sau compartimentul bateriilor pot fi deteriorate (ex. în timpul tunsului ierbii). Folosiți doar baterii de calitate. Introduceți bateriile corect, conform marcajelor de polaritate (+ / -). Nu amestecați baterii vechi și noi. Scoateți bateriile dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată. Nu expuneți bateriile la foc, temperaturi ridicate sau umiditate. Eliminați bateriile uzate într-un mod ecologic – predați-le la un punct de colectare. Nu utilizați produsul dacă este vizibil deteriorat. Nu expuneți la contact direct cu apa, dacă compartimentul bateriilor nu este protejat contra umidității. Nu încercați să reparați produsul – în caz de defect, eliminați-l. Folosiți doar în scopul pentru care a fost destinat. Scoateți bateriile și uscați decorațiunea înainte de depozitare. Curățați doar cu o cârpă uscată. Nu folosiți apă, substanțe chimice sau materiale abrazive. Depozitați într-un loc uscat și răcoros. Produsul și bateriile nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer. Predați deșeurile electronice și bateriile uzate la un punct de colectare autorizat.

#### **BG - Инструкции за безопасност за градинска LED декорация с батерии**

Този продукт служи единствено като светлинна декорация. Подходящ е за вътрешна и външна употреба. Не е играчка! Дръжте далеч от малки деца и домашни любимци. Уверете се, че забивате декорацията в стабилна и подходяща повърхност (напр. леха, саксия, тревна площ). Не инсталирайте на места, където може да се повреди кабелът или отделението за батерии (напр. при косене). Използвайте само качествени батерии. Поставете батериите правилно според обозначението за полярност (+ / -). Не смесвайте нови и стари батерии. Извадете батериите, ако няма да използвате продукта дълго време. Не излагайте батериите на огън, високи температури или влага. Изхвърляйте използваните батерии екологично – предайте ги в пункт за събиране. Не използвайте продукта, ако е видимо повреден. Не излагайте на пряк контакт с вода, ако отделението за батерии не е защитено от влага. Не се опитвайте да го ремонтирате сами – при повреда изхвърлете продукта. Използвайте само по предназначение. Преди съхранение извадете батериите и подсушете декорацията. Почиствайте само със суха кърпа. Не използвайте вода, химикали или абразивни средства. Съхранявайте на сухо и хладно място. Продуктът и батериите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Предайте използваните електроуреди и батерии на съответния пункт за събиране.

## **UA - Інструкції з безпеки для садової світлодіодної декорації на батарейках**

Цей виріб призначений виключно як світлова декорація. Підходить для використання в приміщенні та на вулиці. Це не іграшка! Тримайте подалі від маленьких дітей та домашніх тварин. Переконайтеся, що декорація встановлюється у стабільну й відповідну поверхню (наприклад, клумба, горщик, газон). Не встановлюйте у місцях, де може бути пошкоджено провід або батарейний блок (наприклад, під час косіння трави). Використовуйте лише якісні батарейки. Вставляйте батарейки згідно з полярністю (+ / -). Не змішуйте нові та старі батарейки. Виймайте батарейки, якщо ви не плануєте використовувати виріб протягом тривалого часу. Не піддавайте батарейки впливу вогню, високих температур або вологи. Утилізуйте використані батарейки екологічно – здавайте їх у пункти збору. Не використовуйте виріб, якщо він має видимі пошкодження. Не піддавайте безпосередньому контакту з водою, якщо батарейний відсік не захищений від вологи. Не намагайтеся ремонтувати самостійно – у разі несправності утилізуйте виріб. Використовуйте лише за призначенням. Перед зберіганням вийміть батарейки та висушіть декорацію. Очищуйте сухою ганчіркою. Не використовуйте воду, хімікати або абразиви. Зберігайте у сухому, прохолодному місці. Виріб та батарейки не можна викидати з побутовими відходами. Електровідходи та батарейки здавайте у відповідні пункти збору.

## **LT - Saugos nurodymai sodo LED dekoracijai su baterijomis**

Šis gaminys skirtas tik kaip šviesos dekoracija. Tinka naudoti viduje ir lauke. Tai nėra žaislas! Laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Įsitinkite, kad dekoraciją įsmeigiate į stabilų ir tinkamą paviršių (pvz., gėlyną, vazoną, veją). Nemontuokite vietose, kur gali būti pažeistas laidas arba baterijų dėžutė (pvz., pjaunant veją). Naudokite tik kokybiškas baterijas. Baterijas dėkite pagal poliariškumo žymėjimą (+ / -). Nemaišykite naujų ir senų baterijų. Jei gaminio ilgai nenaudosite, išimkite baterijas. Neblaškykite baterijų ugnimi, aukšta temperatūra ar drėgme. Naudotas baterijas utilizuokite ekologiškai – atiduokite į specialius surinkimo punktus. Nenaudokite gaminio, jei jis matomai pažeistas. Nelaikykite tiesioginiame kontakte su vandeniu, jei baterijų dangtelis nėra apsaugotas nuo drėgmės. Neatidarinėkite ir nebandykite taisyti – gedimo atveju utilizuokite. Naudokite tik pagal paskirtį. Prieš sandėliavimą išimkite baterijas ir nusauskite dekoraciją. Valykite tik sausa šluoste. Nenaudokite vandens, cheminių ar abrazyvinių priemonių. Laikykite sausoje, vėsioje vietoje. Gaminio ir baterijų negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Elektronines atliekas ir baterijas pridukite į atitinkamus surinkimo punktus.

## **LV - Drošības norādījumi dārza LED dekorācijai ar baterijām**

Šis izstrādājums paredzēts tikai kā gaismas dekorācija. Piemērots lietošanai gan telpās, gan ārā. Tā nav rotaļlieta! Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Pārliedcinieties, ka dekorāciju iedurat stabilā un piemērotā virsmā (piemēram, puķu dobē, podā, zālienā). Neuzstādiet vietās, kur varētu tikt bojāts vads vai bateriju nodalījums (piemēram, zāles pļaušanas laikā). Izmantojiet tikai kvalitatīvas baterijas. Ievietojiet baterijas atbilstoši polaritātes (+ / -) marķējumam. Nejauciet kopā jaunas un vecas baterijas. Ja ierīci ilgstoši nelietojat, izņemiet baterijas. Neizlieciet baterijas uguns, augstas temperatūras vai mitruma iedarbībai. Izlietotās baterijas utilizējiet videi draudzīgi – nododiet tās savākšanas punktā. Nelietojiet, ja izstrādājums ir acīmredzami bojāts. Nesaskarieties ar ūdeni, ja bateriju nodalījums nav aizsargāts no mitruma. Nemēģiniet to pats labot – bojājuma gadījumā izmetiet. Lietojiet tikai paredzētajam mērķim. Pirms uzglabāšanas izņemiet baterijas un nosusiniet dekorāciju. Tīriet ar sausu drānu. Nelietojiet ūdeni, ķīmiskas vai abrazīvas vielas. Uzglabāt sausā, vēsā vietā.

Izstrādājumu un baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Elektroniskās iekārtas un baterijas nododiet atbilstošā savākšanas punktā.

#### **EE - Ohutusjuhised aiakaunistuseks mõeldud LED-valgustusele patareidega**

See toode on mõeldud ainult valgusdekoratsiooniks. Sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Ei ole mänguasi! Hoida väikelaste ja lemmikloomade eest kättesaamatus kohas. Veenduge, et kaunistus oleks torgatud stabiilsesse ja sobivasse pinnasesse (nt peenar, lillepott, muru). Ärge paigaldage kohtadesse, kus juhtmed või patareipesa võivad kahjustuda (nt muru niitmisel). Kasutage ainult kvaliteetseid patareisid. Asetage patareid vastavalt polaarsusmärgistele (+ / -). Ärge segage uusi ja vanu patareisid. Kui te ei kasuta toodet pikemat aega, eemaldage patareid. Ärge puutuge patareisid tule, kõrge temperatuuri ega niiskusega. Kasutatud patareid kõrvaldage keskkonnasõbralikult – viige need kogumispunkti. Ärge kasutage, kui toode on nähtavalt kahjustatud. Ärge laske tootel kokku puutuda veega, kui patareipesa pole niiskuse eest kaitstud. Ärge proovige toodet ise parandada – vea korral kõrvaldage see. Kasutage ainult ettenähtud otstarbel. Enne hoiulepanekut eemaldage patareid ja kuivatage kaunistus. Puhastage ainult kuiva lapiga. Ärge kasutage vett, kemikaale ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Hoidke kuivas ja jahedas kohas. Toodet ja patareisid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Elektroonikajäätmed ja kasutatud patareid tuleb viia vastavasse kogumispunkti.

#### **FR - Consignes de sécurité pour la décoration LED de jardin à piles**

Ce produit est destiné uniquement à des fins décoratives lumineuses. Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Ce n'est pas un jouet ! Tenir hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques. Assurez-vous d'enfoncer la décoration dans une surface stable et appropriée (par exemple, parterre, pot de fleurs, pelouse). N'installez pas dans des endroits où le câble ou le compartiment à piles pourrait être endommagé (par exemple lors de la tonte de la pelouse). Utilisez uniquement des piles de qualité. Insérez les piles correctement en respectant la polarité (+ / -). Ne mélangez pas piles neuves et usagées. Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période. Ne pas exposer les piles au feu, à des températures élevées ou à l'humidité. Éliminez les piles usagées de manière écologique – déposez-les dans un point de collecte. N'utilisez pas le produit s'il est visiblement endommagé. Ne l'exposez pas à un contact direct avec l'eau si le compartiment à piles n'est pas protégé contre l'humidité. N'essayez pas de réparer vous-même – en cas de défaut, jetez le produit. N'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues. Avant le stockage, retirez les piles et séchez la décoration. Nettoyez avec un chiffon sec. N'utilisez ni eau, ni produits chimiques, ni abrasifs. Conservez dans un endroit sec et frais. Ne jetez pas le produit et les piles avec les déchets ménagers. Déposez les déchets électroniques et piles dans un point de collecte approprié.

#### **ES - Instrucciones de seguridad para decoración LED de jardín con pilas**

Este producto es únicamente para fines decorativos con luz. Apto para uso en interiores y exteriores. ¡No es un juguete! Mantener fuera del alcance de niños pequeños y mascotas. Asegúrese de clavar la decoración en una superficie estable y adecuada (por ejemplo, parterre, maceta, césped). No instale en lugares donde el cable o el compartimento de las pilas pueda dañarse (por ejemplo, al cortar el césped). Utilice únicamente pilas de buena calidad. Inserte las pilas correctamente según la polaridad indicada (+ / -). No mezcle pilas nuevas y usadas. Retire las pilas si no va a utilizar el producto durante un largo período. No exponga las pilas al fuego, altas temperaturas ni humedad. Deseche las pilas

usadas de manera ecológica – llévelas a un punto de recogida. No utilice el producto si está visiblemente dañado. No lo exponga al contacto directo con el agua si el compartimento de pilas no está protegido contra la humedad. No intente repararlo usted mismo – en caso de fallo, deséchelo. No lo utilice para otro fin que no sea el previsto. Antes de guardar, retire las pilas y seque la decoración. Limpie con un paño seco. No utilice agua, productos químicos ni abrasivos. Guarde en un lugar seco y fresco. No deseche el producto ni las pilas con los residuos domésticos. Llévelos a un punto de recogida apropiado.

#### **IT - Istruzioni di sicurezza per decorazione LED da giardino a batterie**

Questo prodotto è destinato esclusivamente come decorazione luminosa. Adatto per uso interno ed esterno. Non è un giocattolo! Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali domestici. Assicurarsi di inserire la decorazione in una superficie stabile e adatta (ad es. aiuola, vaso, prato). Non installare in luoghi dove il cavo o il vano batterie potrebbe danneggiarsi (ad es. durante il taglio dell'erba). Usare solo batterie di qualità. Inserire le batterie correttamente secondo la polarità (+ / -). Non mescolare batterie nuove e vecchie. Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo. Non esporre le batterie al fuoco, alte temperature o umidità. Smaltire le batterie usate in modo ecologico – consegnarle in un punto di raccolta. Non utilizzare il prodotto se visibilmente danneggiato. Non esporre al contatto diretto con l'acqua se il vano batterie non è protetto dall'umidità. Non tentare di riparare da soli – in caso di guasto, smaltire il prodotto. Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti. Prima di riporlo, rimuovere le batterie e asciugare la decorazione. Pulire con un panno asciutto. Non utilizzare acqua, prodotti chimici o abrasivi. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non smaltire il prodotto e le batterie con i rifiuti domestici. Consegnerli in un punto di raccolta appropriato.

#### **DK - Sikkerhedsinstruktioner til batteridrevet LED-havedekoration**

Dette produkt er udelukkende beregnet som lysdekoration. Velegnet til både indendørs og udendørs brug. Det er ikke legetøj! Holdes uden for små børns og dyrs rækkevidde. Sørg for at placere dekorationen i en stabil og passende overflade (f.eks. blomsterbed, potte, græsplæne). Installer ikke steder, hvor ledningen eller batteriboksen kan blive beskadiget (f.eks. ved græsslåning). Brug kun batterier af god kvalitet. Indsæt batterierne korrekt i henhold til polaritetsmærkningen (+ / -). Bland ikke nye og gamle batterier. Fjern batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Udsæt ikke batterierne for ild, høje temperaturer eller fugt. Bortskaf brugte batterier miljøvenligt – aflever dem på et indsamlingssted. Brug ikke produktet, hvis det er synligt beskadiget. Undgå direkte kontakt med vand, medmindre batteridækslet er beskyttet mod fugt. Forsøg ikke at reparere det selv – bortskaf produktet ved fejl. Brug det kun til det tilsigtede formål. Fjern batterierne og tør dekorationen, før den lægges væk. Rengør med en tør klud. Brug ikke vand, kemikalier eller slibemidler. Opbevares et tørt og køligt sted. Produkt og batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Aflever elektronik og batterier på et passende indsamlingssted.

#### **NL - Veiligheidsinstructies voor tuin-LED-decoratie op batterijen**

Dit product is uitsluitend bedoeld als lichtdecoratie. Geschikt voor gebruik binnen en buiten. Dit is geen speelgoed! Buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren houden. Zorg ervoor dat de decoratie in een stabiele en geschikte ondergrond wordt geplaatst (bijv. bloembed, bloempot, gazon). Installeer het niet op plaatsen waar de kabel of batterijhouder beschadigd kan raken (bijv. tijdens het maaien).

Gebruik alleen batterijen van goede kwaliteit. Plaats de batterijen correct volgens de polariteit (+ / -). Meng geen nieuwe en oude batterijen. Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt. Stel batterijen niet bloot aan vuur, hoge temperaturen of vocht. Voer gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier af – lever ze in bij een inzamelpunt. Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is. Stel het niet bloot aan direct contact met water als het batterijvak niet beschermd is tegen vocht. Probeer het niet zelf te repareren – gooi het product weg bij een defect. Gebruik het uitsluitend voor het beoogde doel. Verwijder de batterijen en droog de decoratie voordat u deze opbergt. Reinig met een droge doek. Gebruik geen water, chemicaliën of schuurmiddelen. Bewaren op een droge, koele plaats. Gooi het product en de batterijen niet weg met het huishoudelijk afval. Lever elektronisch afval en gebruikte batterijen in bij een inzamelpunt.

### **SE - Säkerhetsanvisningar för trädgårds-LED-dekoration med batteri**

Denna produkt är endast avsedd som ljusdekoration. Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk. Det är ingen leksak! Förvara utom räckhåll för små barn och husdjur. Se till att dekorera i en stabil och lämplig yta (t.ex. blomrabatt, kruka, gräsmatta). Installera inte på platser där kabeln eller batterifacket kan skadas (t.ex. vid gräsklippning). Använd endast batterier av god kvalitet. Sätt i batterierna korrekt enligt polaritetsmärkningen (+ / -). Blanda inte nya och gamla batterier. Ta ur batterierna om produkten inte ska användas på länge. Utsätt inte batterierna för eld, höga temperaturer eller fukt. Kassera använda batterier på ett miljövänligt sätt – lämna dem till en insamlingsplats. Använd inte produkten om den är synligt skadad. Utsätt inte för direkt kontakt med vatten om batterifacket inte är skyddat mot fukt. Försök inte reparera själv – kassera produkten vid fel. Använd endast enligt avsett syfte. Ta ut batterierna och torka dekorationen före förvaring. Rengör med torr trasa. Använd inte vatten, kemikalier eller slipmedel. Förvara på en torr, sval plats. Produkten och batterier får inte kastas i hushållsavfallet. Lämna elektronikavfall och batterier till en återvinningsstation.

### **FI - Turvallisuusohjeet puutarhan paristokäyttöiselle LED-koristeelle**

Tämä tuote on tarkoitettu vain valokoristeeksi. Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Ei ole lelu! Pidä poissa pienten lasten ja lemmikkien ulottuvilta. Varmista, että koriste työnnetään vakaaseen ja sopivaan alustaan (esim. kukkapenkkiin, ruukkuun, nurmikolle). Älä asenna paikkoihin, joissa johto tai paristokotelo voi vaurioitua (esim. ruohonleikkuun aikana). Käytä vain laadukkaita paristoja. Aseta paristot oikein napaisuuden mukaan (+ / -). Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja. Poista paristot, jos et käytä tuotetta pitkään aikaan. Älä altista paristoja tulelle, korkeille lämpötiloille tai kosteudelle. Hävitä käytetyt paristot ympäristöystävällisesti – vie ne keräyspisteeseen. Älä käytä tuotetta, jos se on näkyvästi vaurioitunut. Älä altista suoralle vedelle, ellei paristokotelo ole suojattu kosteudelta. Älä yritä korjata itse – hävitä tuote, jos se on viallinen. Käytä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Poista paristot ja kuivaa koriste ennen säilytystä. Puhdista kuivalla liinalla. Älä käytä vettä, kemikaaleja tai hankaavia aineita. Säilytä kuivassa ja viileässä paikassa. Älä hävitä tuotetta tai paristoja kotitalousjätteen mukana. Vie sähkö- ja paristojäte asianmukaiseen keräyspisteeseen.

### **NO - Sikkerhetsinstruksjoner for hage-LED-dekorasjon med batteri**

Dette produktet er kun beregnet som lysdekorasjon. Egnet for både innendørs og utendørs bruk. Ikke en leke! Holdes utenfor små barns og kjæledyrs rekkevidde. Sørg for at dekorasjonen plasseres i en stabil og egnet overflate (f.eks. blomsterbed, potte, plen). Ikke installer på steder der kabelen eller

batteriholderen kan bli skadet (f.eks. ved gressklipping). Bruk kun kvalitetsbatterier. Sett inn batteriene riktig i henhold til polaritetsmerkingen (+ / -). Ikke bland gamle og nye batterier. Ta ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på en stund. Ikke utsett batteriene for ild, høye temperaturer eller fuktighet. Kast brukte batterier på en miljøvennlig måte – lever dem til et innsamlingspunkt. Ikke bruk produktet hvis det er synlig skadet. Unngå direkte kontakt med vann hvis batterilokket ikke er beskyttet mot fukt. Ikke prøv å reparere selv – kast produktet ved feil. Bruk kun til tiltenkt formål. Ta ut batteriene og tørk dekorasjonen før lagring. Rengjør med en tørr klut. Ikke bruk vann, kjemikalier eller slipemidler. Oppbevares tørt og kjølig. Produktet og batteriene må ikke kastes med husholdningsavfall. Lever elektronikk og batterier på et egnet innsamlingssted.

#### **GR - Οδηγίες ασφαλείας για διακόσμηση κήπου LED με μπαταρίες**

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για φωτεινή διακόσμηση. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Δεν είναι παιχνίδι! Κρατήστε το μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τη διακόσμηση σε σταθερή και κατάλληλη επιφάνεια (π.χ. παρτέρι, γλάστρα, γκαζόν). Μην το εγκαθιστάτε σε σημεία όπου μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ή η θήκη μπαταριών (π.χ. κατά το κούρεμα του γκαζόν). Χρησιμοποιείτε μόνο ποιοτικές μπαταρίες. Τοποθετήστε τις σωστά σύμφωνα με την πολικότητα (+ / -). Μην αναμειγνύετε καινούριες και παλιές μπαταρίες. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά, υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με οικολογικό τρόπο – παραδώστε τις σε σημείο συλλογής. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είναι ορατά κατεστραμμένο. Μην το εκθέτετε σε άμεση επαφή με νερό εάν η θήκη μπαταριών δεν είναι προστατευμένη από την υγρασία. Μην επιχειρήσετε επισκευή μόνοι σας – σε περίπτωση βλάβης, απορρίψτε το προϊόν. Χρησιμοποιήστε το μόνο για τον προορισμένο σκοπό. Πριν την αποθήκευση, αφαιρέστε τις μπαταρίες και στεγνώστε τη διακόσμηση. Καθαρίστε με στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό, χημικά ή λειαντικά. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Το προϊόν και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε ηλεκτρονικά απόβλητα και χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε κατάλληλο σημείο συλλογής.

#### **МК - Безбедносни упатства за градинска ЛЕД-декорација на батерии**

Овој производ е наменет исклучиво како светлосна декорација. Погоден за внатрешна и надворешна употреба. Не е играчка! Чувајте го надвор од дофат на мали деца и домашни миленици. Осигурете се дека декорацијата ја поставувате во стабилна и соодветна површина (пр. цветна леа, саксија, тревник). Не ја инсталирајте на места каде што може да дојде до оштетување на кабелот или куќиштето за батерии (пр. при косење трева). Користете само квалитетни батерии. Вметнете ги батериите правилно според поларитетното обележување (+ / -). Не мешајте нови и стари батерии. Извадете ги батериите ако нема да го користите производот подолго време. Не изложувајте ги батериите на оган, високи температури или влага. Еколошки отстранете ги искористените батерии – предадете ги на соодветно собиралиште. Не користете ако производот е видливо оштетен. Не изложувајте на директен контакт со вода ако куќиштето за батерии не е заштитено од влага. Не се обидувајте да го поправате сами – фрлете го производот во случај на дефект. Користете го само за наменетата цел. Пред складирање, извадете ги батериите и исушете ја декорацијата. Чистете со сува крпа. Не користете вода, хемикалии или абразивни средства. Складирајте на суво и ладно место. Производот и батериите не треба да се отстрануваат со обичен отпад. Предадете електронски отпад и батерии на соодветно собиралиште.

## **SI - Varnostna navodila za vrtno LED dekoracijo na baterie**

Izdelek je namenjen izključno kot svetlobna dekoracija. Primeren za notranjo in zunanjo uporabo. Ni igračka! Hranite izven dosega majhnih otrok in hišnih ljubljencev. Poskrbite, da dekoracijo započite v stabilno in primerno površino (npr. cvetlično gredo, lonec, trato). Ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko prišlo do poškodb kabla ali ohišja za baterije (npr. pri košnji trave). Uporabljajte samo kakovostne baterije. Vstavite jih pravilno glede na polariteto (+ / -). Ne mešajte novih in starih baterij. Odstranite baterije, če izdelka dalj časa ne boste uporabljali. Baterij ne izpostavljajte ognju, visokim temperaturam ali vlagi. Uporabljene baterije odvrzite okolju prijazno – oddajte jih na zbirno mesto. Ne uporabljajte, če je izdelek vidno poškodovan. Ne izpostavljajte neposrednemu stiku z vodo, če pokrov baterij ni zaščiten proti vlagi. Ne poskušajte popravljati sami – v primeru okvare izdelek zavržite. Uporabljajte samo za predviden namen. Pred shranjevanjem odstranite baterije in dekoracijo osušite. Čistite s suho krpo. Ne uporabljajte vode, kemikalij ali abrazivnih sredstev. Shranjujte v suhem in hladnem prostoru. Izdelka in baterij ne zavržite z gospodinjskimi odpadki. Elektronske odpadke in baterije oddajte na ustrezno zbirno mesto.

## **RS - Безбедносна упутства за ЛЕД баштену декорацију на батерије**

Ovaj proizvod služi isključivo kao svetlosna dekoracija. Pogodan je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Nije igračka! Držite van domašaja male djece i kućnih ljubimaca. Uverite se da dekoraciju postavljate u stabilnu i odgovarajuću površinu (npr. cvetna leja, saksija, travnjak). Ne postavljajte na mesta gde može doći do oštećenja kabla ili kućišta za baterije (npr. priликом кошења траве). Koristite samo kvalitetne baterije. Ubacite baterije pravilno, prema obeleženoj polarности (+ / -). Nemojte мешати нове и старе батерије. Извадите батерије ако нећете користити производ дуже време. Не излажите батерије ватри, високим температурама или влази. Еколошки одложите искоришћене батерије – предајте их на место за прикупљање. Не користите ако је производ видљиво оштећен. Не излажите директном контакту са водом ако кућиште батерије није заштићено од влаге. Не покушавајте сами да поправљате – у случају кvara одложите производ. Користите само у предвиђену сврху. Пре складиштења извадите батерије и осушите декорацију. Чистите сувом крпом. Не користите воду, хемијска средства или абразиве. Чувајте на сувом и хладном месту. Производ и батерије не смеју се одлагати са кућним отпадом. Електрични отпад и батерије предајте на одговарајуће место за сакупљање.

## **HR - Sigurnosne upute za vrtnu LED dekoraciju na baterie**

Ovaj proizvod služi isključivo kao svjetlosna dekoracija. Pogodan za unutarnju i vanjsku uporabu. Nije igračka! Držati izvan dohvata male djece i kućnih ljubimaca. Osigurajte da dekoraciju zabodete u stabilnu i prikladnu podlogu (npr. cvjetnjak, lonac, travnjak). Ne postavljajte na mjesta gdje može doći do oštećenja kabela ili kućišta baterija (npr. tijekom košnje trave). Koristite samo kvalitetne baterije. Umetnite baterije ispravno prema označenoj polariteti (+ / -). Ne miješajte nove i stare baterije. Izvadite baterije ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme. Ne izlažite baterije vatri, visokim temperaturama ni vlazi. Ispravno zbrinite iskorištene baterije – predajte ih na mjesto za prikupljanje. Ne koristite ako je proizvod vidljivo oštećen. Ne izlažite izravnom kontaktu s vodom ako kućište baterije nije zaštićeno od vlage. Ne pokušavajte sami popravljati – u slučaju kvara, proizvod zbrinite. Koristite samo za predviđenu svrhu. Prije spremanja izvadite baterije i osušite dekoraciju. Čistite suhom krpom. Ne koristite vodu,

kemikalije ni abrazivna sredstva. Čuvajte na suhom i hladnom mjestu. Proizvod i baterije ne smiju se zbrinjavati s kućnim otpadom. Elektronički otpad i baterije predajte na odgovarajuće sabirno mjesto.

## **BATERIE CENTRUM s.r.o.**

CZ – Výrobce/Distributor: BATERIE CENTRUM, s.r.o., Michálkovická 2031/109c, 710 00 Ostrava,  
Tel.: +420 596 245 841, email: [info@bateriecentrum.cz](mailto:info@bateriecentrum.cz)

SK – Dovožca: BATERIE CENTRUM SK, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, Tel.: 00421 696 982 406,  
email: [hu@bateriecentrum.cz](mailto:hu@bateriecentrum.cz)

HU – Importőr: BATERIE CENTRUM HU KFT., 3600 ÓZD, Vasvár u.33, Hungary,  
email: [info@bateriecentrum.cz](mailto:info@bateriecentrum.cz)

PL – Importer: TRIXLIN Polska sp. z o.o. ul. Gazownicza 5/1, Bielsko-Biała, 43-300 Polska,  
Tel.: +48881311609, email: [info@bateriecentrum.cz](mailto:info@bateriecentrum.cz)